

Fiche d'instructions : Enlèvement et remplacement du joint de la porte

Consignes à suivre pour enlever le joint de la porte et le remplacer :

1. Ouvrez la porte principale du distributeur en grand, jusqu'au point d'arrêt.
2. Repérez le joint en plastique gris qui fait le tour du périmètre intérieur de la porte. Le joint assure l'étanchéité du compartiment réfrigéré et il est fixé à l'aide de vis à tête hexagonale.
3. Soulevez le rebord du joint et écartez-le du panneau intérieur en acier inoxydable. Vous apercevrez alors les vis à tête hexagonale qui maintiennent le joint en place.



4. Retirez toutes les vis.
5. Séparez le joint du panneau intérieur de la porte et jetez le vieux joint. Observez soigneusement comment est monté le panneau intérieur, en particulier quelle fente du joint est appropriée – ceci vous permettra plus tard d'aligner correctement le joint de rechange.
6. Montez le panneau intérieur de la porte dans le nouveau joint.
7. À l'aide d'un poinçon manuel, percez des trous pour les vis dans le nouveau joint en vous guidant à l'aide des trous présents dans le panneau de la porte. Veillez à ce que les trous de vis du panneau intérieur et ceux du joint soient bien en face.
8. Tenez en place le panneau intérieur et le joint et insérez les vis hexagonales. Ne serrez pas trop les vis. Si le montage est réalisé correctement, le joint devrait reposer naturellement sur la porte, sans qu'il ne soit ni déformé ni pincé.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com. Vous trouverez, pour vous aider, davantage de fiches d'instructions et de vidéos sur notre site Internet : www.sureshotsolutions.com