

Réglage des quantités de distribution (recette) des distributeurs de produits laitiers avec console latérale

Les distributeurs IntelliShot, avec console latérale pour réglage de la température, sont dotés d'une technologie numérique qui permet de modifier les quantités distribuées et d'effectuer d'autres fonctions opérationnelles. Les boutons de réglage sont situés sur le panneau de commande de la porte et se distinguent par leurs différentes formes.



Savoir quand il faut modifier les quantités cibles (recette)

Avant de modifier les quantités cibles il faut s'assurer que l'ensemble de la valve (valve, plongeur et solénoïde) a été rigoureusement nettoyé. Chargez un sac plein, distribuez le produit et pesez, pour chaque format, ce qui a été distribué. Si la distribution n'est toujours pas adéquate, vérifiez que les quantités cibles (recette) sont correctement réglées. Si elles ne le sont pas, il faut les ajuster. Si elles sont correctement réglées et que la distribution ne fournit pas les bonnes quantités, ne modifiez pas les quantités cibles (recette). Faites plutôt un ajustement du volume (calibrage).

Nota : Si vos produits sont dans des réservoirs, n'oubliez pas de remplir le réservoir et de faire le réglage de niveau approprié.

Vérifier et ajuster les quantités cibles

- Entrez en mode de programmation.
 - Appuyez sur le bouton carré (■) du mode de programmation et maintenez-le enfoncé. Le bouton en étoile, sur la gauche, s'allume et vous entendez un bip. Le bouton hexagonal, sur la droite, s'allume et vous entendez deux bips.
 - Retirez votre doigt du bouton du mode de programmation. Vous êtes maintenant dans ce mode. L'afficheur de la porte indique P1 - Cible (P1 - Target Adj).
- Effectuez les sélections qui nécessitent un réglage.
 - Appuyez sur le bouton de produit (Product). Son voyant s'allume et reste allumé.
 - Appuyez sur le bouton de format (Size). Son voyant s'allume et reste allumé.
Exemple : Si vous appuyez sur CRÈME (CREAM) et PETIT (SMALL), les voyants de ces deux boutons s'allument et restent allumés, ce qui indique qu'il s'agit du produit et du format que vous allez ajuster.
- Ajustez la quantité cible.
 - Appuyez sur le bouton en étoile (★) pour augmenter la quantité ou sur le bouton hexagonal (●) pour la diminuer.
 - Répétez cette opération pour chaque produit et chaque format qui nécessite un ajustement.
- Quittez le mode de programmation.
 - Appuyez sur le bouton carré (■) du mode de programmation et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes, jusqu'à ce que vous entendiez des bips.
 - Retirez votre doigt du bouton du mode de programmation. Tous les voyants doivent être éteints, ce qui indique que vous êtes à nouveau en mode de fonctionnement normal.
- Vérifiez les quantités distribuées. Effectuez plusieurs distributions des produits et formats que vous venez d'ajuster pour vérifier que les quantités sont désormais exactes. Dans le cas contraire, répétez cette procédure. Si elles sont correctement réglées et que la distribution ne fournit pas les bonnes quantités, ne modifiez pas les quantités cibles (recette). Faites plutôt un ajustement du volume (calibrage).

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com. Vous trouverez, pour vous aider, davantage de fiches d'instructions et de vidéos sur notre site Internet : www.sureshotsolutions.com