

Fiche d'instructions:

Ajustement du volume (calibrage) des distributeurs de produits laitiers avec console latérale

Les distributeurs IntelliShot, avec console latérale pour réglage de la température, sont dotés d'une technologie numérique qui permet de modifier les quantités distribuées et d'effectuer d'autres fonctions opérationnelles. Les boutons de réglage sont situés sur le panneau de commande de la porte et se distinguent par leurs différentes formes.



Avant d'ajuster les quantités distribuées

1. Démontez et nettoyez l'unité de la valve (tête de valve, porte de valve, corps de valve, ressort, plongeur et solénoïde). Cela permet de s'assurer que l'unité toute entière est exempte de débris ou de bouchons qui pourraient être à l'origine des quantités inexactes.
2. Chargez le produit.
 - Sac ou carton-oultre pré-rempli : jetez les produits partiellement consommés et chargez un nouveau sac ou un carton-oultre plein. Les quantités distribuées à partir d'un sac ou d'un carton-oultre remis en place alors qu'il est partiellement rempli seront inexactes.
 - Réservoir de produit : Remplacez le tube. Remplissez le réservoir à un niveau donné, et réinitialisez au niveau auquel le réservoir a été rempli.
3. Vérifier les quantités de distribution après avoir soigneusement nettoyé l'unité de la valve et rechargé le produit.

Ajuster les quantités distribuées

Si les quantités sont toujours inexactes après avoir soigneusement nettoyé l'unité de la valve, après avoir chargé un sac ou un carton-oultre pré-rempli ou après avoir rempli le réservoir et réinitialisé le niveau, veuillez faire des ajustements à l'aide des instructions suivantes.

1. Entrez en mode de programmation.
 - a. Appuyez sur le bouton carré (■) du mode de programmation et maintenez-le enfoncé. Le bouton en étoile, sur la gauche, s'allume et vous entendez un bip. Le bouton hexagonal, sur la droite, s'allume et vous entendez deux bips.
 - b. Retirez votre doigt du bouton du mode de programmation. Vous êtes maintenant dans ce mode. L'afficheur de la porte indique P1 - Cible (P1 - Target Adj).
2. Appuyez sur le bouton carré (■) du mode de programmation jusqu'à ce que l'afficheur indique P2 - Aj. volume (P2 - Volume Adj.).
3. Effectuez les sélections qui nécessitent un réglage.
 - a. Appuyez sur le bouton de produit. Son voyant s'allume et reste allumé.
 - b. Appuyez sur le bouton de format. Son voyant s'allume et reste allumé.
Exemple : Si vous appuyez sur CRÈME (CREAM) et PETIT (SMALL), les voyants de ces deux boutons s'allument et restent allumés, ce qui indique qu'il s'agit du produit et du format que vous allez ajuster.
4. Ajustez le volume.
 - a. Appuyez sur le bouton en étoile (★) pour augmenter la quantité ou sur le bouton hexagonal (●) pour la diminuer.
 - b. Répétez cette opération pour chaque produit et chaque format qui nécessite un ajustement.
5. Quittez le mode de programmation.
 - a. Appuyez sur le bouton carré (■) du mode de programmation et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes, jusqu'à ce que vous entendiez des bips.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com. Vous trouverez, pour vous aider, davantage de fiches d'instructions et de vidéos sur notre site Internet : www.sureshotsolutions.com

Fiche d'instructions:

Ajustement du volume (calibrage)

des distributeurs de produits laitiers avec console latérale

- b. Retirez votre doigt du bouton du mode de programmation. Tous les voyants doivent être éteints, ce qui indique que vous êtes à nouveau en mode de fonctionnement normal.
6. Vérifiez les quantités distribuées. Effectuez plusieurs distributions des produits et formats que vous venez d'ajuster pour vérifier que les quantités sont désormais exactes. Dans le cas contraire, répétez cette procédure.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com. Vous trouverez, pour vous aider, davantage de fiches d'instructions et de vidéos sur notre site Internet : www.sureshotsolutions.com