

Fiche d'Instructions:

Distributeur de produits laitiers

Réglage de la Température avec console latérale

Les distributeurs de produits laitiers SureShot sont équipés d'une console latérale qui affiche, de façon continue ou au toucher d'un bouton, la température de réfrigération et qui en permet le réglage. La console latérale se trouve sur le côté inférieur gauche, sur le devant du distributeur. La température est affichée en Fahrenheit.



Avant de régler la température

1. S'assurer du chargement d'un produit pré- réfrigéré (32 °F/0 °C à 40 °F/4,4 °C) dans le distributeur.
2. S'assurer que le produit se trouve dans le compartiment réfrigéré du distributeur depuis au moins 24 heures.
3. Ne pas se fier uniquement à la lecture de la température affichée sur la console latérale. La température affichée est celle du compartiment réfrigéré et non celle du produit. Toujours se servir d'un thermomètre étalonné pour confirmer la température du produit.

Quand régler la température

Lorsque la température du produit conservé dans le compartiment réfrigéré du distributeur ne peut être maintenue à l'intérieur de la plage acceptable, un réglage s'impose.

Entrer en mode d'affichage continu

Si le distributeur est en mode d'affichage continu (d1 – la température reste affichée à l'écran de la console latérale) passer à l'étape 1. Le distributeur doit être en mode d'affichage continu pour que le réglage soit possible.

Si la console latérale est en mode d'affichage sélectif (d2 – l'écran de la console latérale n'affiche rien; la température s'affiche uniquement lorsque l'on appuie sur l'un des boutons de réglage), passer au mode d'affichage continu.

Pour passer au mode d'affichage continu à partir du mode d'affichage sélectif :

Appuyer sur le bouton inférieur rouge de réglage pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. L'écran affichera d1 pendant 3 secondes, et la température s'affichera en continu sur l'écran, confirmant le mode d'affichage continu.

Pour régler la température

1. Appuyer sur l'un des deux boutons de la console latérale (bleu-supérieur ou rouge-inférieur). L'écran affichera le paramètre actuel du cycle de réfrigération. Ce paramètre varie de 00 (distributeur arrêté) à 12 (le plus froid).
2. Réglage de la température. Chaque point de réglage du paramètre représente approximativement 3 degrés Fahrenheit.

Exemple : si le paramètre passe de 4 à 5, la température descendra d'environ 3 degrés Fahrenheit.

- Pour augmenter la température (le distributeur est trop froid) appuyer sur le bouton rouge inférieur une fois pour diminuer la valeur du paramètre de 1 point.
- Pour diminuer la température (le distributeur est trop chaud) appuyer sur le bouton bleu supérieur une fois pour augmenter la valeur du paramètre de 1 point.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com.

Fiche d'Instructions:

Distributeur de produits laitiers

Réglage de la Température avec console latérale

3. Retour au mode d'affichage sélectif (d2 – le réglage de température n'est pas disponible). Appuyer sur le bouton inférieur rouge de réglage pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. L'écran affichera d2 pendant 3 secondes, et puis l'écran n'affichera plus rien, confirmant le mode d'affichage sélectif.
4. Attendre environ 4 à 6 heures pour que la température du produit se stabilise avant de vérifier celle-ci avec un thermomètre.
5. Répéter cette procédure si la température du produit n'est toujours pas conforme.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com.