

Fiche d'instructions :

Comment charger le sac et orienter le tube

dans les distributeurs de produits laitiers à portion contrôlée

Le distributeur de produits laitiers à portion contrôlée SureShot a été programmé en usine pour distribuer des quantités cibles prédéterminées par défaut (recette). Voici les instructions à suivre pour que votre distributeur fonctionne efficacement.

CORRECT	CHARGEMENT DU SAC ET ORIENTATION DU TUBE	INCORRECT
	<p>Gauche : sac bien chargé et tube bien positionné</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'anneau supérieur du raccord du sac est enclenché dans le compartiment à produit. 2. Le plastique recouvrant le tube a été retiré de ce dernier et le tube tombe verticalement en passant par le centre de la valve, sans pli ni entortillement. <p>Droite : sac mal chargé et tube mal positionné</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le raccord du sac n'est pas bien positionné dans le compartiment à produit. 2. Le tube est plié. 	 <p>Le tube est plié.</p>
	<p>Gauche : le tube tombe à la verticale en passant par la valve.</p> <p>Couper un tube rempli de produit entraînera des éclaboussures. Voici deux solutions pour l'éviter :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plier et tenir le tube tout en fermant la porte de la valve afin de repousser le produit vers le haut, au-dessus de la partie qui pince le tube. <p>OU</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Serrer le tube après avoir fermé la porte de la valve et appuyer sur n'importe quel bouton pour distribuer une petite quantité de produit. Cela aura pour effet de repousser le produit se trouvant dans le tube vers le haut, au-dessus de la partie qui pince le tube. <p>Droite : le tube ne tombe pas verticalement à travers la valve et il est coincé dans la porte.</p>	 <p>Le tube est coincé.</p>
 <p>Le tube est bien coupé.</p>	<p>Gauche : le tube est bien coupé à un angle de 45°, environ 5/8 po sous le dessous de la valve.</p> <p>Droite : les tubes ne sont pas coupés à la bonne longueur ou selon l'angle exact.</p>	 <p>Les tubes ne sont pas bien coupés.</p>

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel à service@sureshotsolutions.com. Vous trouverez, pour vous aider, davantage de fiches d'instructions et de vidéos sur notre site Internet : www.sureshotsolutions.com